

先找到 HAME 的無線網路名稱



接著點 HAME 的無線網路名稱，連線



等名稱顯示「已經連線」



開啟瀏覽器(網頁)，在網址(Http)的地方輸入：192.168.169.1

接著會到 HAME 的首頁

密碼是：hame



1. 選「WAN 設定」
2. 選「DHCP(自動取得 IP)」
3. 確定後，按確定



確定後，右上角會變成「DHCP(自動取得 IP) 已連接」。



稍等片刻，右上角就會變成「DHCP(自動取得 IP) 已連接」。

點「首頁」

下面的“網際網路 WAN IP 地址”有取得 IP，就表示可以連線上網。



The screenshot shows a web browser window displaying a network management interface. The address bar shows <http://192.168.169.1/main.asp>. The page title is "HAME" and the status "DHCP (自動取得IP) 已連接" is visible in the top right. The interface includes a navigation menu with icons for "首頁", "網路設定", "無線網路設定", "防火牆", "系統管理", and "多媒體共享". Below the menu is a "系統訊息" (System Information) table and a "網際網路(WAN)" (WAN) table. The WAN table shows the connection status as "DHCP" and the WAN IP address as "192.168.0.101".

系統訊息			
硬體版本	A2_v1.3	軟體版本	2.4.105.232
無線SSID	HAME_A2_8e3e	已運作時間	00:36:52

網際網路(WAN)			
連線狀態	DHCP		
網際網路(WAN IP)地址	192.168.0.101	預設閾值	192.168.0.1
主要DNS伺服器	168.95.192.1	次要DNS伺服器	168.95.1.1
子網路遮罩	255.255.255.0	目前連線時間	00:04:36
目前上傳流量	149KB	目前下載流量	180KB
總流量	-KB	總連接時間	-

http://192.168.169.1/adm/status.asp

PS 設定無線網路名稱與密碼

1. 選 WIFI 設定

2. 網路名稱(SSID), 就是您的 WIFI 名稱, 可以做變更, 無法輸入中文。

3. 頻率, 選擇「Channel6」或者是「Channel11」

4. 安全模式, 請選擇「WPA-PSK」

5. 金鑰密碼, 請輸入「最少八個字元」, 英文+數字的密碼也可以。

6. 以上都確認後, 請按確定。

