



F3、FH307、FH303、F328、F300、N301 常見問題

○ 修改 - 無線網路(Wi-Fi)名稱

1. 進入路由器 192.168.0.1 的設定介面；
2. 輸入路由器的登入密碼 (預設為 admin)；
3. 點選中間「進階設定」；
4. 點選「無線網路設定」(上方，左邊算起第三個)；
5. 點選「無線基本設定」(左方，第一個)；
6. 無線網路名稱(主要 SSID) 進行修改，無線網路名稱(次要 SSID) 空白即可；
7. 修改完，點選最底下的「確定」即可。

○ 修改 - 無線網路(Wi-Fi)密碼

1. 進入路由器 192.168.0.1 的設定介面；
2. 輸入路由器的登入密碼 (預設為 admin)；
3. 點選中間「進階設定」；
4. 點選「無線網路設定」(上方，左邊算起第三個)；
5. 點選「無線加密設定」(左方，第二個)；
6. 中間有個「密碼」進行修改，長度最少八個字，英文數字皆可；
7. 修改完，點選最底下的「確定」即可。

○ 修改 - 登入路由器密碼

1. 進入路由器 192.168.0.1 的設定介面；
2. 輸入路由器的登入密碼 (預設為 admin)；
3. 點選中間「進階設定」；
4. 點選「系統工具」(上方，右邊算起第一個)；
5. 點選「登入密碼」(左方，從下往上算起第二個)；
6. 舊密碼，預設為 admin；輸入新密碼，密碼必須為 3 - 12 個字元，且不含空格；
7. 修改完，點選最底下的「確定」即可。