

## A2-智能模式-3G(中華電信為例)

先找到 HAME 的無線網路名稱



接著點 HAME 的無線網路名稱，連線



等名稱顯示「已經連線」



開啟瀏覽器(網頁)，在網址(Http)的地方輸入：192.168.169.1

會進入 HAME 登入首頁

密碼是：hame



又達康國際有限公司版權所有  
請勿抄襲仿冒違者必究

右上角的智能模式顯示「已連接」

下面的「網際網路 WAN IP 地址」有取得 IP，就表示可以連線上網。



The screenshot shows the HAME router's web management interface. At the top right, a status bar indicates '智能模式 已連接' (Smart Mode Connected). Below this are navigation icons for Home, Network Settings, Wireless Network Settings, Firewall, System Management, and Media Sharing. The main content area is divided into two sections: '系統訊息' (System Information) and '網際網路(WAN)' (Internet Network (WAN)).

系統訊息			
硬體版本	A2_v1.3	軟體版本	2.4.105.232
無線SSID	HAME_A2_8e3e	已運作時間	00:21:27

  

網際網路(WAN)			
連線狀態	SMART(3G)	<input type="button" value="連線"/>	<input type="button" value="斷線"/>
網際網路(WAN IP)地址	116.59.23.112	預設閘道	10.64.64.64
主要DNS伺服器	168.95.1.1	次要DNS伺服器	168.95.192.1
子網路遮罩	255.255.255.255	目前連線時間	00:00:33
目前上傳流量	31KB	目前下載流量	224KB
總流量	255KB	總連接時間	00:00:33

## PS 設定無線網路名稱與密碼

### 1. 選 WIFI 設定

2. 網路名稱(SSID), 就是您的 WIFI 名稱, 可以做變更, 無法輸入中文。

3. 頻率, 選擇「Channel6」或者是「Channel11」

4. 安全模式, 請選擇「WPA-PSK」

5. 金鑰密碼, 請輸入「最少八個字元」, 英文+數字的密碼也可以。

6. 以上都確認後, 請按確定。

