

A2-智能模式-DHCP

先找到 HAME 的無線網路名稱



接著點 HAME 的無線網路名稱，連線



等名稱顯示「已經連線」



開啟瀏覽器(網頁)，在網址(Http)的地方輸入：192.168.169.1
會進入 HAME 登入首頁
密碼是：hame



艾達康國際有限公司版權所有
請勿抄襲仿冒違者必究

右上角的智能模式顯示「已連接」

下面的「網際網路 WAN IP 地址」有取得 IP，就表示可以連線上網。

系統訊息

硬體版本	A2_v1.3	軟體版本	2.4.105.232
無線SSID	HAME_A2_8e3e	已運作時間	00:01:40

網際網路(WAN)

連線狀態	SMART(DHCP)	預設閘道	192.168.0.1
網際網路(WAN IP)地址	192.168.0.101	主要DNS伺服器	168.95.1.1
主要DNS伺服器	168.95.192.1	次要DNS伺服器	168.95.1.1
子網路遮罩	255.255.255.0	目前連線時間	00:00:12
目前上傳流量	55KB	目前下載流量	42KB
總流量	-KB	總連接時間	-

Copyright © 2013 HAME All Rights Reserved

PS 設定無線網路名稱與密碼

1. 選 WIFI 設定
2. 網路名稱(SSID), 就是您的 WIFI 名稱, 可以做變更, 無法輸入中文。
3. 頻率, 選擇「Channel6」或者是「Channel11」
4. 安全模式, 請選擇「WPA-PSK」
5. 金鑰密碼, 請輸入「最少八個字元」, 英文+數字的密碼也可以。
6. 以上都確認後, 請按確定。

