

FH303 – DHCP

開啟瀏覽器(網頁)，在網址輸入：192.168.0.1


輸入預設密碼：admin (小寫)




1. 連線方式 ●自動取得 IP 位址(DHCP)
2. 無線網路密碼(Wi-Fi)，可自行變更，最少八個字



確定後，會跳出網頁訊息，提示您的 Wi-Fi 密碼與 Wi-Fi 名稱



確定後，會跳出另一個網頁訊息，「設定成功!」按確定



之後會直接跳入進階設定畫面，此時連線狀態「已連線」並取得 WAN IP




接著是設定無線網路的部份

請先點選「無線網路設定」；無線網路名稱(主要 SSID)就是 Wi-Fi 名稱，可自行變更，無法輸入中文不進行變更也可。



確定後，會跳出網頁訊息，提示名稱已變更成功，需重新連線



左邊，點選「無線加密設定」，確認「選擇無線網路名稱(SSID)」是否為更改過的名稱
加密模式、WPA 加密規則，建議選擇「推薦使用」
確認密碼有無錯誤

