



W309R、W303R、N30 常見問題

○ 修改 - 無線網路(Wi-Fi)名稱

1. 進入路由器 192.168.0.1 的設定介面；
2. 輸入路由器的登入密碼 (預設為 admin)；
3. 點選「進階設定」(右上角藍色的字)；
4. 點選「無線網路設定」(橘色底，左邊算起第二個)；
5. 主要 SSID 進行修改；次要 SSID 空白即可；
6. 修改完，點選最底下的「確定」即可。

○ 修改 - 無線網路(Wi-Fi)密碼

1. 進入路由器 192.168.0.1 的設定介面；
2. 輸入路由器的登入密碼 (預設為 admin)；
3. 點選「進階設定」(右上角藍色的字)；
4. 點選「無線網路設定」(橘色底，左邊算起第二個)；
5. 點選「無線加密設定」(灰色底，左邊算起第二個)；
6. 中間有個「金鑰密碼」進行修改，長度最少八個字，英文數字皆可；
7. 修改完，點選最底下的「確定」即可。

○ 修改 - 登入路由器密碼

1. 進入路由器 192.168.0.1 的設定介面；
2. 輸入路由器的登入密碼 (預設為 admin)；
3. 點選「進階設定」(右上角藍色的字)；
4. 點選「系統工具」(橘色底，右邊算起第一個)；
5. 點選「修改管理密碼」(灰色底，右邊算起第二個)；
6. 舊密碼，預設為 admin；輸入新密碼，密碼必須為 3 - 12 個字元，且不含空格；
7. 修改完，點選最底下的「確定」即可。