

無線網路設定

1. 選 WIFI 設定
2. 網路名稱(SSID), 就是您的 WIFI 名稱, 可以做變更, 無法輸入中文。
3. 頻率, 選擇「Channel6」或者是「Channel11」
4. 安全模式, 請選擇「WPA-PSK」
5. 金鑰密碼, 請輸入「最少八個字元」, 英文+數字的密碼也可以。
6. 以上都確認後, 請按確定。



艾達康國際有限公司

Idotcom International Co., Ltd.

艾達康國際有限公司版權所有

請勿抄襲仿冒違者必究